#### FYS1120 Elektromagnetisme

# Labøving 2

## Magnetisering.

Kristian Tuv, Hilde Solesvik Skeie og Øyvind Sigmundson Schøyen.

November 16, 2014

## Innhald

Måling av magnetisk susceptibilitet	3
PRELAB-Oppgåve 1	3
Oppgåve 1	ć
Måling av magnetisk fluks	4
Oppgåve 2.1	4
Oppgåve 2.2	4
PRELAB-Oppgåve 2	4
Måling av magnetisk hysterese	5
PRELAB-Oppgåve 3	ļ

## Måling av magnetisk susceptibilitet

## PRELAB-Oppgåve 1

Viss  $\chi>0$  er materialet paramagnetisk og for  $\chi<0$  er det diamagnetisk. Då ser me at krafta for eit paramagnetisk materiale vil vere gjeve ved

$$F_z = -\frac{1}{2\mu_0} \chi A \left( B_1^2 - B_2^2 \right).$$

Denne krafta peiker i negativ z-retning og vil trekke materialet ut av B-feltet nedover. For eit diamagnetisk materiale vil krafta vere gjeve ved

$$F_z = \frac{1}{2\mu_0} \chi A \left( B_1^2 - B_2^2 \right).$$

Her vert materialet dytta opp i positiv z-retning ut av B-feltet.

#### Oppgåve 1

## Måling av magnetisk fluks

Oppgåve 2.1

Oppgåve 2.2

## PRELAB-Oppgåve 2

Me nyttar resultatet

$$\int_{t_1}^{t_2} V \ dt = k\alpha = kDS = -\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \ d\Phi. \tag{1}$$

Frå Gauss lov for magnetisme har me at

$$\Phi_B = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}.$$

Me set dette inn i likning (1) og får

$$\int_{t_1}^{t_2} V \ dt = kDS = \Phi_B = NBA$$

$$\Rightarrow B = \frac{kDS}{NA}.$$

## Måling av magnetisk hysterese

## PRELAB-Oppgåve 3

Me deriverer funksjonen

$$B = B_0 + \mu_0 H,$$

$$\frac{dB}{dH} = \mu_0.$$

Stigningstalet vil då vere  $\mu_0$ . Me finner då M ved

$$B = B_0 + \mu_0 H = \mu_0 (H + M) \qquad \Rightarrow \qquad B_0 + \mu_0 H = \mu_0 H + \mu_0 M$$
$$\Rightarrow \qquad M = \frac{B_0}{\mu_0}.$$

Oppgåve 3.1

Oppgåve 3.2